








Pezzi	Quantità	Pezzi	Quantità
Palo lungo 85x85mm	1	Palo lungo 70x70mm con angoli smussati	3
Palo corto 85x85mm	1	Palo corto 70x70mm con angoli smussati	2
Viti RVS Ø 8x120mm	4	Viti RVS Ø 6x120mm	6
Paletti	2	Tavolette	6

Montage

	<p>1- Posizionate i 2 pali su una superficie piana. Il disegno mostra una ringhiera a sinistra. Per una ringhiera a destra, posizionare i 2 montanti nella direzione opposta.</p> <p>2- Posizionate la rampa di scala sulla parte superiore</p> <ul style="list-style-type: none">- Assicuratevi che le estremità della rampa di scala siano esattamente allineati ai montanti dell'esterno del palo. Formare un angolo a 90°C.- La parte inferiore del palo corto deve essere allineato con la parte inferiore del gradino 1.- La cima della rampa di scala deve trovarsi esattamente all'altezza corrispondente al numero di gradini.
	<p>3-Posizionate i 3 pali 7x7cm con le estremità angolate tra i pali.</p> <ul style="list-style-type: none">- Misurate la larghezza in basso e in alto, compresi i 2 pali, che deve corrispondere esattamente alla larghezza della rampa di scala a entrambe le altezze. In caso contrario, i pali non avranno un angolo di 90° rispetto alla rampa di scala.
	<p>4- Ai punti rossi, avvitate 1 vite Ø8x120 mm attraverso il lato della rampa di scala nel palo (una seconda vite verrà aggiunta in seguito, aspettate perché ora potete ancora girare un po' i pali!)</p>



	<p>5- Posizionate le tavolette fornite sotto le estremità dei pali da 7x7 cm in modo che si trovino al centro dei pali da 85x85 mm.</p>
	<p>6- Per mantenere una distanza uguale tra le travi lunghe, si possono utilizzare i paletti in dotazione.</p> <p>Questi vengono rimossi una volta le travi lunghe avvitate.</p> <p>Naturalmente, potete anche determinare voi stessi la distanza tra le travi!</p>
	<p>7-Appoggiate una vite Ø6x120 mm sul palo, in modo da vedere dove avvitarlo senza che esca dall'altra parte! (Troppo basso e la vite esce dall'altra parte)</p>
	<p>8- Misurate il centro della trave in linea con la vite che avete messo in cima, che è il punto in cui la vite deve essere avvitata.</p>
	<p>9- Ora è possibile avvitarlo tutti i pali angolari</p>
	<p>10- Misurate attentamente se tutto è ancora dritto. Poi si possono avvitarlo le 2 viti Ø8x120 rimanenti attraverso la rampa di scale nei pali e il lato della scala è pronto!</p>